

PRÉPARATION À L’INSTALLATION

Pour assurer une installation efficace et sans encombre, veuillez prendre connaissance des consignes suivantes et vous assurer que votre espace est prêt avant l’arrivée de notre équipe.

Préparation des lieux

- Assurez-vous que la zone est entièrement prête pour l’installation. Les anciennes armoires, les anciens comptoirs et tout autre matériau doivent être retirés avant l’arrivée de notre équipe.
- Les éviers et les armoires temporaires, ainsi que tous les électroménagers, doivent également être retirés afin de ne pas gêner l’installation.

Accès pour la livraison et l’installation

- Il est essentiel de prévoir un accès dégagé et sans obstacle entre le camion de livraison et la zone d’installation. Assurez-vous que les passages sont libres de meubles, de débris ou de tout autre objet susceptible de bloquer le chemin.
- Pour les appartements en copropriété, coordonnez avec le conseil d’administration de la copropriété ou le responsable de l’immeuble les dispositions nécessaires pour l’accès à l’ascenseur et les modalités de livraison.
- Si le projet est réalisé pendant les mois d’hiver, assurez-vous que la neige est déblayée et que les passages sont salés pour garantir la sécurité de l’équipe.

Espaces réservés à la livraison

- Prévoyez une zone à proximité de l’espace d’installation pour entreposer temporairement les armoires lors de la livraison. Cela permettra d’éviter les dommages pendant le déchargement et aidera l’équipe à travailler efficacement.
- Prévoyez également suffisamment d’espace pour empiler soigneusement les caissons d’armoires sans créer d’obstacles.

Zone de coupe pour les outils

- Une zone de coupe réservée est nécessaire pour les outils comme la scie sur table et la scie à onglets. Idéalement, cette zone doit être à l’abri des intempéries, à l’intérieur ou sous un abri.
- La zone de coupe doit se trouver près de l’espace d’installation, sans obstruer les passages ni les autres zones de travail.

Protection des planchers

- La protection des planchers relève du client. Elle est essentielle pour prévenir les dommages pendant la livraison et l’installation.
- Les matériaux recommandés comprennent :
- Un revêtement de protection robuste pour les planchers (p. ex., Ram Board).
- Des panneaux de contreplaqué pour les zones très fréquentées.
- Une pellicule protectrice pour les surfaces recouvertes de tapis.

Préparation de la plomberie et de l’électricité

- Si l’installation comprend des éviers, des lave-vaisselle ou des appareils électriques, assurez-vous que les raccordements de plomberie et d’électricité sont correctement préparés et situés aux bons endroits.
- Les prises électriques doivent être positionnées conformément aux spécifications du plan d’armoires. Si des modifications aux installations de plomberie ou d’électricité sont nécessaires, elles doivent être effectuées avant l’installation.

En suivant ces consignes, vous contribuerez à assurer une installation de vos armoires sans encombre et dans les délais prévus. Merci de votre souci du détail et de votre collaboration! Si vous avez des questions ou besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec nous.